

# Technický list

## CLEAMEN 240 na trouby, grily

Objem: 1,1kg

Kód výrobku: VC240010099

### Popis výrobku:

Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pevic trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod.

### Návod k použití:

Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo. Po nanesení nechte působit 5 - 15 min. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°. Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

| dávka       | Míra znečištění |    |     |
|-------------|-----------------|----|-----|
|             | •               | •• | ••• |
| dobu (min.) | 5               | 10 | 15  |

pH koncentrátu : 14

Návod k použití zařízení je nadřazen tomuto návodu. Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím. Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Žlutá

pH: 14

Zápach: Charakteristický

### Bezpečnostní upozornění:

**NEBEZPEČÍ.** H290: Může být korozivní pro kovy. H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

**Balení:** 1,1 kg – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě

**Uzávěr:** bezpečnostní rozprašovač

### Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, [www.cormen.cz](http://www.cormen.cz)

